

# Gebrauchsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt!  
Sie haben eine gute Wahl getroffen.

## **Inhalt**

1x Insektenstichheiler  
1x USB-C Ladekabel



## **Produktübersicht**

Dieser Insektenstichheiler ist ein elektronisches Gerät, welches zur Linderung von Juckreiz & Schwellungen nach Stichen von Insekten wie Mücken, Wespen und Bienen beiträgt.

Dieses Produkt arbeitet ausschließlich mit konzentrierter Wärme, ohne Chemikalien, geeignet für Kinder und Erwachsene. Über die Keramikplatte wird eine punktuelle Wärmeeinwirkung an der betroffenen Hautstelle bewirkt, was die Linderung der Symptome unterstützt und gleichzeitig die Hautsicherheit bewahrt. Dies ist sehr nützlich, um die durch Juckreiz verursachten Beschwerden zu reduzieren und Kratzen zu vermeiden.


Sie können wählen zwischen 4 Hitzestufen (40°C, 43°C, 46°C und 51°C).

Sie können die passende Einstellung nach Ihren Bedürfnissen wählen:

Modus 1+2 für Menschen mit empfindlicher Haut und Kinder, Modus 3+4 für normale Haut.

Das Gerät ist betriebsbereit, wenn die Temperaturanzeige dauerhaft leuchtet.

Nach Betätigung der Aktivierungstaste leuchtet die Betriebsstatus-LED rot während der Nutzungsphase und die Temperaturanzeige fängt an zu blinken.



1. EIN/AUS-Taste, Hitzestufenregler
2. Aktivierungstaste
3. Temperaturanzeige
4. Betriebsstatus-LED
5. Keramikheizplatte
6. USB-Port

## **Ladestatusanzeige:**

Während des Ladens: LEDs blinken (3)

Bei vollständiger Aufladung: LEDs leuchten durchgehend (3)

## **Technische Daten:**

Akku: 500mAh Lithium-Ionen, wiederaufladbar

Betriebsdauer: ca. 3 Stunden

Ladedauer: ca. 2-3 Stunden

Material: ABS

Produktmaße: ca. 14,1cm x 2,2cm x 1,8cm

Gewicht: ca. 56g



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechteinhabers ist untersagt.

© QVC 2025 | IM

Hergestellt für QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, 40221 Düsseldorf  
Hanuri GmbH, Mergenthalerallee 15-21, 65760 Eschborn Hanuri\_info@hanuri.eu

844745

# Gebrauchsanleitung

## **Sicherheitshinweise:**

Das Gerät ist dazu bestimmt Juckreiz und Schwellungen, bedingt durch Insektenstiche oder -bisse, mittels Wärmeentwicklung zu lindern.

Verwendung des Gerätes ausschließlich zur Behandlung von Insektenstichen oder -bissen.

Das Gerät ist nur für den Einsatz im häuslichen und privaten Umfeld bestimmt.

Verwenden Sie das Gerät bei Kindern unter 3 Jahren.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei eingeschränkt wärmeempfindlichen Personen oder an empfindlichen Hautstellen.

Nicht in der Nähe von Augen, im Mund und an Schleimhäuten anwenden.

Achten Sie darauf, dass Kinder das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.

Verwahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

## **Entsorgungshinweise**

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen. Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen. Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.



Bei diesem Artikel enthalten: 500mAh Lithium-Ionen Akku (Fest verbaut)

Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogenen Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.

## **QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich**

Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

## **Rücksende-Adresse**

QVC eDistribution LLC & Co. KG  
Abteilung "Retouren"  
Porschestraße 7  
41836 Hückelhoven

QVC Handel S.à r. l. & Co. KG  
Plockstr. 30  
D-40221 Düsseldorf  
Service@Kundenservice.qvc.de



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechteinhabers ist untersagt.  
© QVC 2025 | IM  
Hergestellt für QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, 40221 Düsseldorf  
Hanuri GmbH, Mergenthalerallee 15-21, 65760 Eschborn Hanuri\_info@hanuri.eu

844745