

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FÜR DEN AUßENBEREICH UND DEN HAUSHALT GEEIGNET.

 **REGENFEST GEMÄß IPX5 (FERNBEDIENUNG AUSGENOMMEN)**

HINWEIS: Vor jedem Gebrauch den Schlauch und den Wassertank entleeren und ausspülen, um zu verhindern, dass stehendes Wasser verdunstet.

⚠️ WARNUNG
UM DIE GEFAHR VON BRÄNDEN, STROMSCHLÄGEN ODER VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN: BITTE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH LESEN. SPRÜHNEBELFUNKTION NUR IM FREIEN ZU VERWENDEN.

1. Dieses Gerät wird mit einem wiederaufladbaren Akku betrieben. Der Akku darf NUR mit dem mitgelieferten Ladegerät aufgeladen werden. Das Ladegerät darf nur mit dem Modell GQ36-120300-AGO von Dongguan Gangqi Electronics Co., Ltd. oder mit dem Modell AJJ3-1 von Anlian verwendet werden. Ein Ladegerät, das speziell für eine Akkutyp geeignet ist, kann eine Gefahr oder ein Brandrisiko darstellen, wenn es für einen anderen Akku verwendet wird.
2. **Nicht** versuchen, den Akku zu zerstören, zu entfernen oder von der Maschine zu montieren. Batteriezellen nicht verbrennen. Informationen zu den verfügbaren Recycling- und/oder Entsorgungsmöglichkeiten erteilt das örtliche Umweltamt.
3. Dieses Gerät enthält eine Fernbedienung, in der sich eine Knopfzelle befindet. Batterien ordnungsgemäß entsorgen. Batterien immer von Kindern fernhalten (Erstickungsgefahr). Selbst gebrauchte Batterien können Verletzungen verursachen.
4. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, das Gerät nur an eine Steckdose anschließen, die mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) ausgestattet ist.
5. Der Ventilator sollte auf einer stabilen und flachen Oberfläche benutzt werden.
6. Den Ventilator niemals in der Nähe von Schwimmbecken, Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser verwenden.
7. Das Gerät darf **nicht** mit einem beschädigten Stromkabel oder Akkuladegerät betrieben werden. Das Gerät entsorgen oder von einem autorisierten Kundendienst überprüfen und/oder reparieren lassen.
8. Das Kabel **nicht** mit Teppich bedecken. Das Ladekabel **nicht** mit Teppichen, Läufern oder Ähnlichem bedecken. Das Ladekabel **nicht** unter Möbelstücken oder Haushaltsgeräten durchführen. Das Ladekabel fern von stark frequentierten Bereichen halten. Das Ladegerät dort aufstellen, wo man nicht über das Kabel stolpern kann.
9. Sollte das Ladekabel beschädigt sein, muss es ausgetauscht werden.
10. Dieses Gerät darf nicht durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) oder ohne die nötige Erfahrung und das Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von dieser Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten.
11. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie **nicht** mit dem Gerät spielen.
12. Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
13. Vor der Reinigung oder anderen Wartungsarbeiten muss das Gerät von der Steckdose getrennt werden.
14. Nur Zubehör von Shark verwenden.
15. **Nicht** verwenden, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist, beschädigt wurde, über einen längeren Zeitraum bei schlechtem Wetter und ohne Schutzabdeckung im Freien stehen gelassen wurde oder ins Wasser gefallen ist.
16. Erst alle Kontrollelemente am Gerät ausschalten, bevor es ein- oder ausgesteckt wird.
17. Bei Nichtgebrauch und vor jeder Wartung oder Reinigung den Stecker aus der Steckdose ziehen.
18. Außenteile/Plastik/nicht-elektronische Teile nur von Hand und mit Wasser reinigen. **Nicht** in Wasser eintauchen. Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen.
19. **Nicht** versuchen, elektrische oder mechanische Funktionen dieses Geräts zu reparieren oder anzupassen, da dies zu Gefahren und zum Verlust der Garantie führen kann.
20. Verbrauchte Akkus entfernen und sofort recyceln oder entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen und von Kindern fernhalten. Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt oder verbrannt werden.
21. Auch verbrauchte Akkus können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
22. Informationen zur Behandlung erteilt ein örtliches Giftnotrufzentrum.
23. Der kompatible Akkutyp ist CR2025.
24. Die Nennspannung des Akkus beträgt 3 V.
25. Nicht aufladbare Akkus können nicht aufgeladen werden.
26. **Nicht** zwangsentladen, aufladen, zerlegen, über 60 °C erhitzen oder verbrennen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Entzündung, Leckage oder Explosion, die zu chemischen Verbrennungen führen kann.
27. Darauf achten, dass die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) eingesetzt werden.
28. Es ist nicht ratsam, alte und neue Batterien, verschiedene Marken oder Batterietypen wie Alkali-, Kohle-Zink- oder wiederaufladbare Batterien zu mischen.
29. Akkus aus Geräten, die über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, herausnehmen und sofort recyceln oder entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.
30. Darauf achten, dass das Batteriefach stets sicher geschlossen ist. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, das Gerät nicht mehr benutzen, die Batterien herausnehmen und sie von Kindern fernhalten.
31. Das Sprühnebel-Zubehör ist **NUR FÜR DIE NUTZUNG IM FREIEN** geeignet.
32. Verwenden Sie KEIN warmes oder heißes Wasser. Verwenden Sie nur kaltes Wasser oder Wasser mit Zimmertemperatur.
33. Betreiben Sie im Sprühnebel KEINE elektrischen Geräte.
34. Halten Sie elektronische Geräte, die nicht wasserfest sind, vom Sprühnebel fern.
35. **WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR.** Bewahren Sie Düsen und andere Kleinteile immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
36. Verwenden Sie während des Gebrauchs oder der Wartung keine Duftstoffe oder parfümierten Produkte auf dem Ventilator.

⚠️ WARNUNG: Nicht für die Verwendung mit Halbleiter-Drehzahlreglern geeignet.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR LITHIUM-AKKUS  

LITHIUM-AKKUS SPEICHERN EINE GROSSE MENGE AN ENERGIE UND KÖNNEN BEI UNSACHGEMÄßER BEHANDLUNG FEUER AUSLÖSEN ODER EXPLODIEREN.

1. FOLGENDES DARF **NICHT** MIT DEM AKKU DURCHGEFÜHRT WERDEN:
 - a. Öffnen
 - b. Fallen lassen
 - c. Kurzschließen
 - d. Durchbohren
 - e. Anzünden
 - f. Temperaturen unter 0 °C und über 60 °C aussetzen
2. Den Akku vor Feuchtigkeit schützen.
3. Den Akku nur gemäß den Anweisungen des Ladegeräts laden.
4. Vor der Verwendung den Akku prüfen: **Nicht** verwenden oder laden, wenn er beschädigt ist.

AUSBAU UND ENTSORGUNG VON AKKUS

Dieses Produkt enthält einen integrierten Lithium-Akku (nicht austauschbar). Die Fernbedienung benötigt eine Lithium-Knopfzelle. Sobald die Batterie der Fernbedienung nicht mehr geladen ist, sollte sie aus der Fernbedienung entfernt und recycelt werden. Das Produkt NICHT mit dem integrierten Akku oder der Batterie der Fernbedienung verbrennen oder kompostieren. Wenn die Batterie der Fernbedienung ausgetauscht werden muss, ist sie gemäß den lokalen Vorschriften zu entsorgen oder zu recyceln. In einigen Ländern ist es verboten, gebrauchte Lithium-Akkus im Hausmüll oder im kommunalen Abfallstrom zu entsorgen. Verbrauchte Akkus zum Recycling in ein autorisiertes Recyclingzentrum oder ins Geschäft bringen. Informationen zur Abgabe von Altbatterien erteilt das örtliche Recyclingzentrum.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR STROMVERSORGUNG

1. Lies und befolge alle Hinweise, die auf dem Produkt stehen oder mit diesem geliefert wurden.
2. **Kein** Verlängerungskabel verwenden.
3. **Nicht** im Umkreis von drei Metern von einem Schwimmbad und **nicht** in einem Badezimmer benutzen.
4. **WARNHINWEIS:** Gefahr eines Stromschlags. Bei der Nutzung im Freien nur an eine abgedeckte, wetterfeste RCD-geschützte Steckdose der Klasse A anschließen, wobei das Netzteil an die Steckdose angeschlossen sein muss. Sollte keine vorhanden sein, einen qualifizierten Elektriker für eine ordnungsgemäße Installation beauftragen. Darauf achten, dass das Netzteil und das Kabel **nicht** die Schließung der Steckdosenabdeckung behindern.



WARNHINWEIS:
Enthält Knopfzelle.

DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND AUFBEWAHREN