

DE : Reinigungslösung für Hartböden

Für den Einsatz auf Hartböden; wie versiegeltes Holz, Fliesen, Marmor und Laminat. Auch für den Einsatz während des Reinigungszyklus von Dyson Nassreinigern. Testen Sie das Gerät an einer kleinen, unauffälligen Stelle und beachten Sie die Pflegehinweise Ihres Bodenherstellers.

Gebrauchsanweisung:

1. Flasche vor Gebrauch gut schütteln. 2. Füllen Sie den Tank für sauberes Wasser Ihres Geräts bis zur MAX-Markierung mit Wasser. 3. Für Geräte der Dyson Wash Series fügen Sie 20 ml hinzu. Für die Dyson Submarine™ Nasswalze 10 ml hinzufügen. Für den Reinigungszyklus der Geräte der Dyson Wash Series fügen Sie 20 ml hinzu. Für alle anderen Dyson Nassreiniger siehe Bedienungsanleitung. 4. An einem trockenen, kühlen Ort lagern.

Warnungen:

1. Nicht mit anderen Haushaltsreinigern verwenden, da dies die probiotische Reinigungswirkung aufheben kann. 2. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 3. Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen. Wenn eine Reizung auftritt oder andauert, einen Arzt aufsuchen. **Inhaltsstoffe:** <5 % amphotere Tenside, EDTA und deren Salze; Bacillus, Phenoxyethanol, Parfüm



France
+33 1 59 24 07 26

Portugal
+351800180300

Poland
+48222922149

Italy
+390245486935

Belgium
+3233774233

Luxembourg
+352 800 81 322

Netherlands
+31207931154

Sweden
+46 10 808 50 19

Austria
+43 1 9282125

Germany
+4922158609959

Denmark
+4578153555

Norway
+4737715780

Spain
+34913850637

Finland
+358 9 42552095

Switzerland
+41432150110

Turkey
+90 850 532 1144

Cyprus
+357 24 532220

Bulgaria
+359 2968 1111

www.dyson.com/support