

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

GEEIGNET FÜR DIE NUTZUNG IM FREIEN. GEEIGNET NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH.

IPX5 REGENFEST GEMÄSS IPX5

HINWEIS: Vor jedem Gebrauch den Wassertank entleeren und ausspülen, um zu verhindern, dass stehendes Wasser vernebelt wird.

⚠️ WARNHINWEIS ZUR VERRINGERUNG DES RISIKOS VON BRAND, ELEKTROSCHOCK ODER VERLETZUNGEN: BITTE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH LESEN.

1. Dieses Gerät wird mit einem wiederaufladbaren Akku betrieben. Der Akku darf NUR mit dem mitgelieferten Ladegerät aufgeladen werden. Das Ladegerät darf nur mit dem Modell GQ36-120300-AGO von Dongguan Gangqi Electronics Co., Ltd. oder mit dem Modell AJJ3-1 von Anlian verwendet werden. Ein Ladegerät, das speziell für einen Akkutyp geeignet ist, kann eine Gefahr oder ein Brandrisiko darstellen, wenn es für einen anderen Akku verwendet wird.
2. **NICHT** versuchen, den Akku zu zerstören, zu entfernen oder aus dem Gerät auszubauen. Akkuzellen **NICHT** verbrennen. Informationen zu den verfügbaren Recycling- und Entsorgungsmöglichkeiten erteilt das örtliche Umweltamt.
3. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, das Gerät nur an eine Steckdose anschließen, die mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) ausgestattet ist.
4. Der Ventilator sollte auf einer stabilen und flachen Oberfläche benutzt werden.
5. Den Ventilator niemals in der Nähe von Schwimmbecken, Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser verwenden.
6. Das Gerät darf **NICHT** mit einem beschädigten Stromkabel oder Akkuladegerät betrieben werden. Das Gerät entsorgen oder von einem autorisierten Kundendienst überprüfen und/oder reparieren lassen.
7. Das Kabel **NICHT** unter Teppichen verlegen. Das Ladekabel **NICHT** mit Teppichen, Läufern oder Ähnlichem bedecken. Das Ladekabel **NICHT** unter Möbelstücken oder Haushaltsgeräten durchführen. Das Ladekabel von stark frequentierten Bereichen fernhalten. Das Ladegerät dort aufstellen, wo man nicht über das Kabel stolpern kann.
8. Ein beschädigtes Ladekabel muss ausgetauscht werden.
9. Dieses Gerät darf nicht durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) oder ohne die nötige Erfahrung und das Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von dieser Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten.
10. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie **NICHT** mit dem Gerät spielen.
11. Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
12. Vor der Reinigung oder anderen Wartungsarbeiten muss das Gerät von der Steckdose getrennt werden.
13. Nur Zubehör von Shark verwenden.
14. Das Gerät **NICHT** benutzen, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. beschädigt oder in Wasser getaucht wurde.
15. Alle Bedienelemente ausschalten, bevor das Gerät ein- oder ausgesteckt wird.
16. Wenn das Gerät nicht genutzt wird oder vor der Wartung bzw. Reinigung den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen.
17. Außenteile, Kunststoffe, nicht elektronische Teile nur von Hand mit einem feuchten Tuch und mit Wasser reinigen.
18. **NICHT** versuchen, elektrische oder mechanische Funktionen dieses Geräts zu reparieren oder anzupassen, da dies zu Gefahren und zum Verlust der Garantie führen kann.
19. **NICHT** zwangsentladen, wiederaufladen, zerlegen, über 60 °C erhitzen oder verbrennen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Entlüftung, Leckage oder Explosion, die zu chemischen Verbrennungen führen kann.
20. Die Sprühnebelfunktion eignet sich für die Verwendung in Innen- und Außenbereichen. Dieses Produkt ist **KEIN** Luftbefeuchter.
21. Niemals versuchen, andere Substanzen als gefiltertes oder sauberes Leitungswasser zu vernebeln. **KEIN** warmes oder heißes Wasser verwenden. Nur kaltes Wasser oder Wasser mit Zimmertemperatur verwenden.
22. Im Sprühnebel **KEINE** elektrischen Geräte verwenden.
23. Elektronische Geräte, die nicht wasserfest sind, vom Sprühnebel fernhalten.
24. Um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, berühren Sie **NICHT** die Sprühnebelplatte aus Metall, während das Gerät eingeschaltet ist.
25. Versuchen Sie **NICHT**, die Sprühnebelfunktion mit einem leeren Wassertank zu betreiben. Die Sprühnebelplatte aus Metall kann bei Betrieb ohne Wasser hohe Temperaturen erreichen.
26. **WARNHINWEIS: ERSTICKUNGSGEFAHR.** Düsen und andere Kleinteile immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
27. Verwenden Sie **KEINE** Duftstoffe (wie Parfüms oder Öle) im Wassertank oder an Teilen des Ventilators.

⚠️ WARNHINWEIS: Nicht geeignet für die Verwendung mit netzbetriebenen Drehzahlreglern.

SICHERHEITSWARNUNG ZU LITHIUM-AKKUS

LITHIUM-AKKUS SPEICHERN EINE GROSSE MENGE AN ENERGIE UND KÖNNEN BEI FEHLERHAFTER VERWENDUNG ZU FEUER ODER EXPLOSIONEN FÜHREN.

1. FOLGENDES DARF **NICHT** AN DEM AKKU DURCHGEFÜHRT WERDEN:
 - a. Öffnen
 - b. Fallenlassen
 - c. Kurzschließen
 - d. Durchbohren
 - e. Anzünden
 - f. Temperaturen unter 0 °C oder über 60 °C aussetzen

2. Den Akku vor Feuchtigkeit schützen.
3. Den Akku nur gemäß den Anweisungen des Ladegeräts laden.
4. Den Akku vor jedem Gebrauch prüfen: Bei Beschädigung nicht verwenden oder aufladen.

AUSBAU UND ENTSORGUNG VON AKKUS

Dieses Produkt enthält einen integrierten Lithium-Akku (nicht austauschbar).

Das Produkt **NICHT** mit dem eingebauten Akku verbrennen oder zum Kompost geben.

In einigen Ländern ist es verboten, gebrauchte Lithium-Akkus im Hausmüll oder kommunalen Abfall zu entsorgen. Bringen Sie das Produkt mit verbrauchtem Akku zu einem autorisierten Recyclingzentrum oder einem Händler zurück. Informationen zur Abgabe des Altgeräts erteilt das örtliche Recyclingzentrum.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR STROMVERSORGUNG

1. Alle Hinweise, die auf dem Produkt stehen oder mit diesem geliefert wurden, müssen gelesen und befolgt werden.
2. **KEIN** Verlängerungskabel verwenden.
3. **NICHT** im Umkreis von drei Metern von einem Pool oder anderen Wasserflächen und nicht im Badezimmer benutzen.
4. **WARNHINWEIS:** Gefahr eines Stromschlags. Bei der Nutzung im Freien nur an eine abgedeckte, wetterfeste RCD-geschützte Steckdose der Klasse A anschließen, wobei das Netzteil an die Steckdose angeschlossen sein muss.

DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND AUFBEWAHREN