

HINWEISE FÜR DIE SICHERE BENUTZUNG

Dieses Gerät darf nur für die Reinigung von Matratzen, Decken, Kissen, Sofas und anderen Textilien verwendet werden, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Vor dem Gebrauch des Geräts muss die vorliegende Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden worden sein.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie körperlich, geistig oder sensorisch behinderten Personen bzw. Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Gebrauch nur unter Aufsicht oder unter Anleitung für die sichere Benutzung und den damit verbundenen Gefahren benutzt werden. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht ausgeführt werden.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf das Gerät NICHT mehr benutzt werden. Im Falle eines Defekts, darf das Netzkabel nur durch einen autorisierten Hoover-Servicetechniker ausgetauscht werden.

Verwenden Sie nur Zubehör, Verbrauchsmaterial oder Ersatzteile, die von Hoover empfohlen oder geliefert werden.

Halten Sie Hände, Füße, lose Kleidung und Haare von den rotierenden Bürsten fern.

Reinigen Sie den Staubbehälter und den Vormotorfilter regelmäßig.

Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung immer aus, ziehen den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.

Saugen Sie keine harten oder scharfen Gegenstände, Streichhölzer, heiße Asche, Zigarettenkippen oder ähnliches auf.

Dieses Gerät ist mit einer UV-Leuchte ausgestattet. Vermeiden Sie es, beim Einschalten auf die Unterseite des Geräts zu schauen, um Schäden durch UV-Strahlung am menschlichen Körper zu vermeiden. Wenn das Licht eingeschaltet ist, richten Sie die Lichtquelle niemals auf Menschen oder Tiere.

Saugen Sie niemals entzündliche Flüssigkeiten, Reinigungsmittel, Aerosole auf oder sprühen Sie deren Dämpfe auf das Gerät.

Bitte verwenden Sie die UV-Leuchte nicht für den Dauerbetrieb an einem Ort, da dies den zu reinigenden Gegenstand beschädigen kann.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht weiter, wenn es defekt erscheint.

Verwenden Sie das Gerät nicht zur Reinigung von Menschen oder Tieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien, auf nassen Oberflächen oder zur Aufnahme von feuchtem Schmutz.

WARNUNG: Dieses Gerät enthält einen UV-Strahler. Schauen Sie nicht in die Lichtquelle.

Hoover-Kundendienst: Um auf Dauer den sicheren und effizienten Betrieb dieses Geräts zu gewährleisten, empfehlen wir, Wartungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem zugelassenen Hoover-Servicetechniker durchführen zu lassen.

Statische Aufladung: Manche Decken können die Bildung statischer Elektrizität verursachen. Diese ist jedoch sehr gering und bei Entladung nicht gesundheitsschädlich.

MACHEN SIE SICH MIT IHREM MATRATZENREINIGER VERTRAUT

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> A. Ein-/Aus-Taste B. LED-Anzeige <ul style="list-style-type: none"> B1. Anzeige für Feuchtigkeit B2. UV-Licht-Anzeige B3. Milben-/Staubsensoranzeige B4. Anzeige Trocknungsfunktion C. Baugruppe Staubbehälter D. Löseknopf für Staubbehälter E. Vortex-Einheit F. Vormotorfilter G. Vormotorfilterschaumstoff H. Vortex-Einheit-Rahmen | <ul style="list-style-type: none"> I. Vortex-Einheit-Gewebe J. Vortex-Einheit-Dichtung K. Staubbehälter L. Netzkabel <ul style="list-style-type: none"> L1. Klettband M. Entlüfter N. UV-Leuchte O. UV-Leuchte Sicherheitsschalträder P. Bürstwalzenabdeckung <ul style="list-style-type: none"> P1, P2, P3. Verriegelungsclips Q. Rotierende Bürstwalze R. Riemen |
|---|--|

VERWENDUNG DES MATRATZENREINIGERS

Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten richtig zusammengesetzt wurden und stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine Steckdose [1].

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste [2], der Matratzenreiniger schaltet sich ein und alle 4 Funktionen werden automatisch aktiviert: Klopfen & Bürsten, Staubsaugen, UV-Leuchte und Trocknen.

1. **Klopfen & Bürsten:** Die angetriebene Bürstwalze klopft auf die Matratze und dringt tief in die Fasern ein, um eingebettete Hausstaubmilben und Allergene zu entfernen.
2. **Staubsaugen:** Durch die starke Saugleistung wird die Belastung durch Hausstaubmilben und Allergene reduziert.
3. **UV-Leuchte:** Die UV-Leuchte hilft, Bakterien zu reduzieren und Ihre Matratze frischer zu halten.
4. **Trocknen:** Die Verwendung von 50°C heißer Luft hilft die Matratze zu trocknen, um die Verbreitung und das Wachstum von Schimmelsporen zu verhindern.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, zeigt das LED-Display die erkannte Feuchtigkeit [B1], den Status der UV-Leuchte [B2], den Staubsensor [B3] und die Trocknungsfunktion [B4] an. Die zweifarbige Staubsensor-LED [B3] leuchtet rot, wenn Staub erkannt wird, und grün, wenn der Bereich sauber ist.

WARNUNG: Um Unfälle zu vermeiden, wird die UV-Leuchte nur dann eingeschaltet, wenn das Gerät auf die Arbeitsfläche gestellt wird. Die Räder des Lichtschalters unter dem Gerät sorgen dafür, dass die UV-Leuchte automatisch ausgeschaltet wird, wenn das Gerät angehoben wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie jederzeit während des Gebrauchs die Ein-/Aus-Taste.

WARTUNG DES MATRATZENREINIGERS

Reinigung Staubbehälter

Schalten Sie das Gerät aus [5], ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, drücken Sie die Freigabetaste für den Staubbehälter und entfernen Sie den Staubbehälter [6]. Ziehen Sie die Vortex-Einheit aus dem Staubbehälter heraus. Entleeren Sie den Inhalt des Staubbehälters und reinigen Sie ihn [7]. Entfernen Sie den Vormotorfilter, den Vormotorfilterschaumstoff, den Vortex-Einheit-Rahmen, das Vortex-Einheit-Gewebe und die Vortex-Einheit-Dichtung. Waschen Sie die Teile mit handwarmem Wasser aus und lassen Sie sie vor dem Wiedereinsetzen in das Gerät gründlich trocknen [8]. Spülen und wischen Sie Staubansammlungen auf dem Vortex-Einheit-Gewebe [H] ab [I]. Setzen Sie die Vortex-Einheit nach der Reinigung wieder mit dem Staubbehälter zusammen und montieren Sie den Staubbehälter wieder auf den Gerätekorpus.

Reinigung der waschbaren Filter (Vormotorfilter und Schaumstoff)

Zur Aufrechterhaltung der optimalen Leistungsfähigkeit Ihres Gerätes die Filter bitte regelmäßig entfernen und gründlich ausklopfen. Die Filter sollten, wenn sie übermäßig staubig sind, unter handwarmem Wasser gewaschen werden. Verwenden Sie kein heißes Wasser oder Reinigungsmittel [8].

WICHTIG: Alle beutellosen Staubsauger müssen regelmäßig gereinigt werden. Werden die Filter nicht gereinigt, kann dies zu Verstopfung, Überhitzung und damit zu einem Produktausfall führen. Dadurch erlischt möglicherweise Ihre Garantie.

WICHTIG: Die Filter dürfen erst wieder benutzt werden, wenn sie komplett getrocknet sind. Das Gerät darf auf keinen Fall ohne die Filter benutzt werden.

2. Bürstwalze reinigen

Um die Abdeckplatte der Bürstwalze zu entfernen, drehen Sie die 3 Verriegelungsclips mit einer Münze, um die Abdeckplatte der Bürstwalze zu entriegeln und nehmen Sie sie ab [10, 11]. Nehmen Sie die Bürstwalze heraus [12]. Schneiden Sie mit einer Schere vorsichtig alle verhedderten Fäden, Haare usw. von der Bürstwalze ab [13]. Nachdem Sie die Bürstwalze gereinigt haben, setzen Sie das Zahnrad der Bürstwalze vorsichtig in den Antriebsriemen [R] ein und drehen Sie die Bürstwalze zu sich hin, damit sie richtig sitzt [14, 15, 16].

Nachdem Sie die Bürstwalze wieder eingesetzt haben, setzen Sie die Abdeckung für die Bürstwalze wieder auf und befestigen Sie sie [17, 18].

3. Reinigung der UV-Leuchte

Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch oder Wattestäbchen, um die Leuchte vorsichtig abzuwischen [19].

WICHTIG:

1. Die Durchdringungskraft des UV-Lichts ist gering, Papier, Blei, Glas oder Kunststoff können die Intensität der UV-Strahlung stark verringern. Staub oder Öl auf der UV-Leuchte wirkt sich direkt auf die Durchdringungskraft aus. Die UV-Leuchte muss regelmäßig gereinigt werden.
2. Berühren Sie die UV-Leuchte nicht mit dem bloßen Finger, denn der Fingerabdruck und Fleck, den Sie darauf hinterlassen, beeinträchtigt die Durchdringung des Sterilisationslichts erheblich.
3. Die Filter regelmäßig überprüfen und warten.
4. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie es bitte an einem kühlen, trockenen Ort auf. Vermeiden Sie es, das Gerät in einer feuchten Umgebung oder direktem Sonnenlicht aufzubewahren.

FEHLERBEHEBUNG

Nachfolgend finden Sie eine Liste häufig auftretender Probleme und die entsprechenden Lösungen.

Sollte eines dieser Probleme weiterhin bestehen, setzen Sie sich bitte mit dem Hoover-Kundendienst in Verbindung.

Der Matratzenreiniger funktioniert nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ist die Stromversorgung für das Gerät in Ordnung? 2. Wurde das Gerät eingeschaltet? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie die Stromversorgung mit einem anderen Elektrogerät. 2. Schalten Sie die Ein-/Aus-Taste ein.
Verminderte Saugleistung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ist das Gerät verstopft? 2. Ist der Vormotorfilter verstopft? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinigen Sie die Saugöffnung. 2. Reinigen Sie den Staubbehälter und den Vormotorfilter.
Die UV-Leuchte funktioniert nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Reflexion der Oberfläche des Gegenstands ist sehr schlecht oder er ist zu weit vom Gerät entfernt. 2. Sind die Räder des Sicherheitsschalters der UV-Leuchte verklemmt? 3. Ist die UV-Leuchte beschädigt? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Normalerweise schaltet sich die UV-Leuchte automatisch ein, wenn die beiden UV-Leuchten-Sicherheitsschalträder die Reinigungsfläche berühren. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsschalträder der UV-Leuchte nicht durch Fremdkörper verklemmt sind. 3. Wenden Sie sich an den Hoover-Kundendienst, um die UV-Leuchte auszutauschen.
Der Matratzenreiniger stoppt plötzlich	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ist das Gerät überhitzt? 	<p>Um einer Überhitzung des Motors vorzubeugen, wurden Sicherheitsmechanismen eingebaut. Sollte dies der Fall sein, stellen Sie den Betrieb des Geräts ein und reinigen Sie den Vormotorfilter und den Staubbehälter. Warten Sie 45 Minuten bis sich das Gerät zurückgesetzt hat, bevor Sie es wieder verwenden.</p>

WICHTIGE INFORMATIONEN

Hoover Original-Ersatzteile und Verbrauchsmaterial

Verwenden Sie stets Original-Ersatzteile von Hoover. Diese sind über den Hoover-Kundendienst erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die komplette 16-stellige Artikelnummer Ihres Gerätemodells an (siehe Typenplakette auf der Rückseite des Geräts).

Umweltschutz:

Das am Produkt angebrachte Symbol gibt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf, sondern an einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen ist. Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften für die umweltgerechte Abfallentsorgung vorzunehmen. Ausführlichere Informationen über die Müllbehandlung und das Recycling dieses Geräts erhalten Sie von der zuständigen Umweltbehörde, der Müllentsorgungsstelle Ihrer Kommune oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.



Dieses Gerät erfüllt die Europäischen Richtlinien 2014/35/EG, 2014/30/EG und 2011/65/EG.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli, 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

GARANTIEERKLÄRUNG

Die Garantiebestimmungen für dieses Gerät entsprechen den Richtlinien des Landes, in dem Sie das Gerät erworben haben. Weitere Einzelheiten dazu erhalten Sie vom Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder aus dem Garantieheft, das der Verpackung beiliegt. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf, denn er wird für eventuell auftretende Garantieansprüche benötigt.

Änderungen vorbehalten.