

guarantee will not extend the period of guarantee unless this is required by local law in the country of purchase.

- The guarantee provides benefits which are additional to and do not affect your statutory (free of charge) rights as a consumer (e.g. against the seller in the event of lack of conformity of the goods) and will apply whether you purchased your product directly from Dyson or from a third party.

Important data protection information

You will need to provide us with basic contact information when you register your Dyson machine or via the MyDyson™ app.

When registering your Dyson machine:

- You will need to provide us with basic contact information to register your machine and enable us to support your guarantee.

When registering via the MyDyson™ app:

- You will need to provide us with basic contact information to register via the MyDyson™ app. This enables us to securely link your machine to your instance of the app.
- When you register, you will have the opportunity to choose whether you would like to receive communications from us. If you opt-in to communications from Dyson, we will send you details of special offers and news of our latest innovations.
- We never sell your information to third parties and only use information that you share with us as defined by our privacy policies which are available on our website at privacy.dyson.com.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Dyson is under license.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

DE/AT/CH

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG

GERÄT UND FERNBEDIENUNG ENTHALTEN MAGNETE.

1. Implantierte medizinische Geräte wie Herzschrittmacher und Defibrillatoren können durch starke Magnetfelder beeinflusst werden. Bringe die Fernbedienung nicht in einer Tasche oder in der Nähe des implantierten Geräts/ Defibrillators unter, wenn du oder eine Person aus deinem Haushalt Träger eines solchen Geräts ist.
2. Kreditkarten und elektronische Speichermedien können durch Magnete beschädigt werden und sollten von der Fernbedienung und der Oberseite des Geräts ferngehalten werden.

VERMEIDUNG DER GEFAHR VON FEUER, STROMSCHLÄGEN ODER VERLETZUNGEN:

3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und

Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder motorischen Fähigkeiten bzw. von unerfahrenen und ungeschulten Personen verwendet werden, sofern diese von einer zuständigen Person im Hinblick auf die sichere Nutzung des Geräts beaufsichtigt oder instruiert werden und sich der möglichen Risiken bewusst sind. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Pflege dürfen von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

4. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem zuständigen Servicemitarbeiter oder entsprechend qualifizierten Personen ausgetauscht oder repariert werden, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
5. Du darfst das Gerät nicht im Freien oder auf nassen

- Flächen verwenden und keinen Teil des Geräts oder Steckers mit nassen Händen berühren.
6. Halte das Gerät fern von brennbaren Flüssigkeiten, Dämpfen, Luftfrischern und ätherischen Ölen.
 7. Du musst das Netzkabel immer direkt mit der Wandsteckdose verbinden und darfst niemals Verlängerungskabel verwenden, denn eine Überlastung kann Überhitzung des Kabels und einen Brand verursachen.
 8. Verwende dieses Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder unter Wasser getaucht wurde.
 9. Halte dieses Gerät fern von heißen Flächen und verlege das Kabel nicht unter Möbeln oder anderen Haushaltsgeräten.
 10. Du darfst keine Gegenstände in Öffnungen am Gerät stecken, da dies einen Stromschlag, Brand

oder Schaden am Gerät verursachen kann.

11. Fasse dieses Gerät beim Tragen immer an der Unterseite, nicht aber am Schleifenverstärker an.
12. Falls zwischen Stecker und Steckdose etwas undicht ist, oder der Stecker sehr heiß wird, muss die Steckdose möglicherweise ausgetauscht werden. Wende dich an einen qualifizierten Elektriker, um die Steckdose austauschen zu lassen.
13. Verätzungs- und Verschluckungsgefahr. Halte Batterien von Kindern fern. Dieses Produkt enthält eine Lithium-Knopfzellenbatterie. Wenn eine neue oder gebrauchte Lithium-Knopfzellenbatterie verschluckt wird oder in den Körper gelangt, kann dies schwere innere Verätzungen verursachen und binnen 2 Stunden zum Tod führen. Das Batteriefach muss daher

stets sicher verschlossen sein. Falls sich das Batteriefach nicht sicher verschließen lässt, darfst du das Produkt nicht mehr verwenden. Entferne die Batterien und halte das Produkt fern von Kindern. Suche sofort ärztliche Hilfe, wenn der Verdacht besteht, dass Batterien verschluckt wurden oder in den Körper gelangt sind.

14. Wende dich an den Kundendienst von Dyson, wenn Wartungsarbeiten oder eine Reparatur erforderlich ist. Baue das Gerät nicht auf eigene Faust auseinander, da bei fehlerhafter Montage die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden besteht.
15. Verwende das Gerät nicht in Höhen über 3.000 Metern.

LIES DIR DIESE ANWEISUNGEN
SORGFÄLTIG DURCH UND
BEWAHRE SIE AUF

Zusätzliche Informationen

Steuerung ohne Fernbedienung

- Du kannst das Gerät mit Hilfe der MyDyson™ App bedienen.

Wartung Ihres Geräts

- Damit dein Gerät stets optimale Leistung bringt, ist es wichtig, es regelmäßig zu reinigen und auf Verstopfungen zu überprüfen.

Reinigung Ihres Geräts

- Wische den Staub vom Schleifenverstärker, von den Verkleidungen und anderen Teilen mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, wenn sich Staub auf der Oberfläche deines Geräts angesammelt hat.
- Achte auf etwaige Verstopfungen der Lufteinlassöffnungen in der Verkleidung und in der kleinen Öffnung im Schleifenverstärker.
- Entferne Staub und Schmutz mit einer weichen Bürste.
- Verwende keine Reinigungsmittel oder Polituren zum Säubern deines Geräts.

Austausch der Batterie



Achtung

- Schraube das Batteriefach in der Fernbedienung auf. Löse die Basis und ziehe daran, um die Batterie zu entfernen.
- Setze die Batterie nicht mit umgekehrter Polung ein und achte darauf, keinen Kurzschluss zu verursachen.
- Versuche keinesfalls, die Batterie zu zerlegen oder aufzuladen und halte sie fern von offenem Feuer.
- Beachte beim Einsetzen neuer Batterien die Anweisungen des Batterieherstellers (Batterietyp CR 2032).
- Setze die Schraube stets wieder in die Fernbedienung ein und beachte die Batteriewarnhinweise.

Verbindung mit der MyDyson™ App


- Du benötigst eine Internetverbindung, damit die MyDyson™ App funktioniert.
- Dein Gerät ist mit 2,4-GHz- oder 5-GHz-Netzwerken kompatibel, wie sie von den meisten modernen Routern bereitgestellt werden. Informationen zur Kompatibilität findest du in der Dokumentation deines Routers.
- Dyson ist bestrebt sicherzustellen, dass unsere Technologie mit aktuellen Betriebssystemen kompatibel ist, garantiert dies jedoch nicht. Wende dich bitte an das Dyson-Serviceteam, wenn du Fragen hast oder aktuelle Informationen zur Kompatibilität erhalten möchtest.
- Dein Mobilgerät muss Bluetooth® Wireless Technology 4.0 (Bluetooth Low Energy) unterstützen, um eine Verbindung mit dem Gerät herstellen zu können. Informationen zur Kompatibilität findest du bei den technischen Daten des Geräts.

- WLAN und Bluetooth sind standardmäßig aktiviert. Halte die Standby-Ein-/Aus- Taste an deinem Gerät 5 Sekunden lang gedrückt, um WLAN und Bluetooth ein- oder auszuschalten.

INFORMATIONEN ZUR KONFORMITÄT

- Hiermit erklärt Dyson Technology Ltd, dass die Funkgerätetypen AM12 der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen.
- Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter folgender Internet-Adresse abgerufen werden: www.dyson.co.uk/inside-dyson/terms/compliance
- 2400 MHz - 2483,5 MHz; 100 mW EIRP max
- 5150 MHz - 5350 MHz & 5470 MHz - 5725 MHz; 200 mW EIRP max
- Standby mit Netzwerkverbindung: < 2 W

Hinweise zur Entsorgung

- Produkte von Dyson bestehen aus hochwertigem, wiederverwertbarem Material. Führe dieses Produkt nach Möglichkeit dem Recycling-Kreislauf zu.
- Entsorge oder recycle die Batterie gemäß den entsprechenden örtlichen Bestimmungen.
- 
 Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht im normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorge dieses Produkt ordnungsgemäß, um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden zu verhindern, die durch unkontrollierte Abfallentsorgung möglicherweise verursacht werden, und um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Nutze zur Rückgabe deines gebrauchten Geräts bitte die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme. Deine Gemeinde oder dein Händler kann dir mitteilen, wo sich die nächstgelegene Recyclinganlage befindet.
- Halte Altbatterien von Kindern fern, da diese bei Verschlucken gesundheitliche Schäden verursachen können.
- Entferne die Batterie aus dem Gerät, ehe es entsorgt wird.

2 Jahre Garantie

Die allgemeinen Bedingungen der auf 2 Jahre beschränkten Dyson Garantie sind nachstehend aufgeführt. Name und Adressdaten des Dyson Garanten für dein Land findest du an anderer Stelle in diesem Dokument – bitte beachte die Tabelle mit diesen Angaben.

Was ist von der Garantie abgedeckt?

- Die Reparatur oder der Austausch des Geräts erfolgt (im Ermessen von Dyson), wenn es innerhalb von 2 Jahren nach Kauf oder Lieferung Mängel aufgrund von fehlerhaftem Material, fehlerhafter Verarbeitung oder fehlerhafter Funktion aufweist.
- Wenn dieses Gerät außerhalb der EU oder Großbritanniens verkauft wird, gilt diese Garantie nur, wenn das Gerät in dem Land, in dem es verkauft wurde, verwendet wird.

- Wenn dieses Gerät innerhalb der EU oder Großbritanniens verkauft wird, gilt diese Garantie nur, (i) wenn das Gerät in dem Land, in dem es verkauft wurde, verwendet wird oder (ii) wenn das Gerät in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Spanien, Schweden oder der Schweiz verwendet wird und das gleiche Modell wie dieses Gerät mit der Nennspannung des jeweiligen Landes verkauft wird.

Was nicht abgedeckt ist

Dyson übernimmt keine Garantie für die Reparatur oder den Austausch eines Produkts, sofern der Defekt auf Folgendes zurückzuführen ist:

- Schäden, die durch das Nichtdurchführen der empfohlenen Geräterwartung entstehen.
- Versehentliche Beschädigungen, die durch unsachgemäße Verwendung oder Pflege, Missbrauch, Vernachlässigung sowie unvorsichtige Behandlung des Geräts entstanden und daher nicht mit der Dyson Bedienungsanleitung konform sind.
- Verwendung des Geräts zu anderen als den üblichen Haushaltszwecken.
- Verwendung von Teilen, die nicht gemäß den Richtlinien von Dyson montiert oder eingebaut wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör anderer Hersteller.
- Fehlerhafte Installation (außer wenn die Installation von Dyson durchgeführt wurde).
- Reparaturen oder Änderungen, die nicht durch Dyson oder seine autorisierten Partner vorgenommen wurden.
- Verstopfungen – Informationen zum Finden und Beseitigen von Verstopfungen findest du in der Bedienungsanleitung von Dyson.
- Normaler Verschleiß (z. B. Sicherungen etc.).
- Kürzere Entladungszeit des Akkus aufgrund des Alters des Akkus oder der Nutzung (sofern zutreffend).

Wende dich bitte an das Serviceteam von Dyson, wenn du unsicher bist, was von deiner Garantie abgedeckt ist.

Garantieübersicht

- Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum oder mit dem Lieferdatum, wenn die Lieferung später erfolgte.
- Um einen Anspruch im Rahmen der Dyson-Garantie anzumelden, musst du die Kontaktinformationen verwenden, die zusammen mit den Daten des Garantiegebers auf der Rückseite dieses Dokuments angegeben sind. Ehe irgendwelche Arbeiten ausgeführt werden können, musst du einen Kaufbeleg bzw. Lieferschein (sowohl das Original als auch Zweitschriften davon) vorlegen. Ohne diesen Beleg werden dir die Kosten sämtlicher anfallenden Arbeiten in Rechnung gestellt. Bitte bewahre deinen Kaufbeleg oder Lieferschein daher sorgfältig auf.
- Sämtliche Arbeiten werden durch Dyson oder seine autorisierten Partner ausgeführt.

- Alle von Dyson ersetzten Teile werden zum Eigentum von Dyson.
- Die Reparatur bzw. der Austausch deines Dyson-Geräts im Rahmen der Garantie verlängert die Garantiezeit nur dann, wenn dies durch die Gesetze des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde, so vorgeschrieben ist.
- Die Garantie umfasst Leistungen, die über die gesetzlichen Verbraucherrechte hinausgehen und sie nicht schmälern. Sie gilt unabhängig davon, ob du dein Produkt direkt bei Dyson oder bei einem Drittanbieter erworben hast.

Wichtige Informationen zum Datenschutz

Bei der Registrierung deines Dyson Produkts oder der MyDyson™ App musst du einige wichtige Kontaktinformationen angeben.

Registrierung des Dyson Produkts:

- Du musst Kontaktinformationen angeben, damit du dein Produkt registrieren kannst und wir Garantieleistungen ausführen können.

Bei Registrierung per MyDyson™ App:

- Um die MyDyson™ App zu registrieren, musst du einige wichtige Kontaktinformationen angeben; so können wir dein Produkt sicher mit deiner App verbinden.
- Bei deiner Registrierung kannst du auswählen, ob du Mitteilungen von uns erhalten möchtest. Wenn du dich dafür entscheidest, senden wir dir Informationen zu besonderen Angeboten und Neuigkeiten über unsere neuesten Innovationen.
- Deine Informationen werden nicht an Dritte weitergegeben und ausschließlich in Übereinstimmung mit den Datenschutzrichtlinien auf unserer Website verwendet: privacy.dyson.com

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und werden von Dyson unter Lizenz verwendet.

Apple und das Apple-Logo sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

ES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

 **ADVERTENCIA**

Names and address details for the purposes of Dyson's product guarantee
 Namen und Adressdaten zum Zwecke der Dyson Produktgarantie
 Nombres y dirección detallados a los efectos de la garantía del producto de Dyson
 Noms et détails de l'adresse pour la garantie des produits Dyson
 Nome e indirizzo ai fini della garanzia del prodotto Dyson
 Namen en adresgegevens ten behoeve van de productgarantie van Dyson
 Nazwy i dane adresowe do celów gwarancji produktu Dyson
 Nomes e direcção detalhados para efeitos de garantia do produto Dyson
 Наименования и адреса получения гарантийного обслуживания
 продукции Dyson
 Iméno a adresa poskytovatele záruky společnosti Dyson
 Meno a adresa poskytovateľa záruky spoločnosti Dyson
 Ime in naslov, potrebni za garancijo izdelka Dyson.
 Dyson ürün garantisi için ad ve adres detayları

Country Land Pais Pays Paese Land Kraj Страна Država	Guarantor name Name des Garantiegebers Nombre del garante Nom du garant Nome garante Naam garantieverlener Nazwa gwaranta Наименование гаранта Naziv ponudnika garancije	Guarantor address Anschrift des Garantiegebers Dirección del garante Adresse du garant Indirizzo garante Adres garantieverlener Adres gwaranta Адрес гаранта Naslov ponudnika garancije
Austria	Dyson Austria GmbH	Rothschildplatz 3, 6.OG 1020 Wien Austria
Belgium	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Netherlands
Bosnia	Tehno - Mag d.o.o.	Slavonska avenija 53 10000, Zagreb, Croatia
Bulgaria	Vassilias International EOOD	Byalo Pole 3 str. 1618 Bulgaria
Croatia	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Netherlands
Cyprus	Thetaco Traders Ltd	6, Aretis street, 7101 Aradippou Industrial Area, Larnaca, Cyprus
Czech Republic	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Netherlands
Denmark	Dyson Denmark ApS	c/o Mazanti-Andersen Korso Jensen Amaliegade 10 1256 Kobenhavn K Denmark
Estonia	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Netherlands

Finland	Dyson Finland OY	C/O KPMG Oy Ab 00101 Helsinki Finland
France	Dyson SAS	9 Villa Pierre Ginier 75018 PARIS France
Germany	Dyson GmbH	Lichtstraße 43e 50825 Cologne Germany
Georgia	Geotek Distribution LLC	Zugdidi street 3, Didube -chughureti District, Tbilisi, Georgia
Greece	Damkalidis S.A.	44 Zefyrou Str., Palaio Faliro, 17564, Greece
Hungary	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Netherlands
Ireland	Dyson Ireland Limited	Unit 2, Building 4 Vantage Central Central Park Leopardstown Dublin 18 Ireland
Italy	Dyson S.r.l.	Milano (MI) Piazza gae Aulenti 4 Cap 20154 Milan
Israel	BNZC Trade Import & Distribution Ltd.	6 Odem St. Petach Tikva 4951789 Israel
Kazakhstan	AK Cent Microsystems LLP	Almaty, Medeu District Atyrau Microdistrict 159/8, Kazakhstan
Latvia	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Netherlands
Lithuania	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Netherlands
Netherlands	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Netherlands
Norway	Dyson Norway AS	C/O KPMG Law Advokatfirma AS Langnes 9292 Tromsø , Norway

Poland	CPM International Telebusiness SL	Edificio Ono, Carrer de Lepant 350 Planta 1a 08025 Barcelona Hiszpania
Portugal	Dyson Portugal, Unipessoal LD	Avenida António Augusto Aguiar 122C Lisboa 1050-046 Portugal
Romania	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Netherlands
Serbia	Tehno - Mag d.o.o.	Slavonska avenija 53 10000, Zagreb, Croatia
Slovakia	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Netherlands
Slovenia	Tehno - Mag d.o.o.	Slavonska avenija 53 10000, Zagreb, Croatia
Spain	Dyson Spain S.L.U.	Paseo de Recoletos 37. 3r Planta 28004 Madrid
Sweden	Dyson Sweden AB	Kungsträdgårdsgatan 10 111 47 Stockholm Sweden
Switzerland	Dyson SA	Dyson SA Kalandersplatz 5 CH-8045 Zürich Schweiz
Turkey	Dyson Turkey Elektrikli Urunler Ticaret Limited Şirketi	İçerenköy, Quick Tower, Umut Sk. No: 10 D:12/2, Kat:9, 34752 Ataşehir/ İstanbul, Türkiye
Ukraine	Chystiy Svet Invest Ltd.	Av. Stepana Banderi 21, Kiev, 04073 Ukraine
United Kingdom	Dyson Limited	Tetbury Hill Malmesbury Wiltshire SN16 0RP

JN.130731 PN.300311-02-02 13.01.25