
START ECODECALK

92ml e-3.1fl.oz.

Decalcificante per
macchine per caffè

Descaler for coffee
machines

Détartrant pour machines
à café

Entkalker für
Kaffeemaschinen

De'Longhi Appliances s.r.l.
Via L. Seitz, 47 31100 Treviso - ITALY
Tel. +39 0422 4131
delonghi.com

UFI: CEYN-WM5V-D601-8GRX



PET+EVQH+PP

6413286069_01_0425

DE - START ECODECALK

Entkalker für Kaffeemaschinen.

Hochqualitative Rohstoffe machen Start EcoDecalk zu einem natürlichen, effizienten Entkalkungsmittel.

Eine regelmäßige Pflege hält die Maschine in Schuss und bringt den natürlichen Geschmack des Kaffees noch besser zur Geltung.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- 1) Den Wassertank entleeren und 92ml Start EcoDecalk einfüllen.
- 2) Die 92ml Entkalker mit Wasser verdünnen. Die entsprechende Menge ist in der Gebrauchsanweisung der Kaffeemaschine angegeben (falls dort nichts angegeben ist, mit 1 Liter Wasser verdünnen).
- 3) Den Entkalkungszyklus gemäß den Angaben in der Gebrauchsanweisung starten.
- 4) Den Wassertank anschließend mehrmals mit sauberem Wasser durchspülen, wie in der Gebrauchsanweisung der Maschine angegeben.

WARNHINWEISE:

- Eine Dosis (92ml) ist für eine effiziente Entkalkung jeweils ausreichend.
- Der Entkalker kann empfindliche Oberflächen beschädigen. Sollte das Produkt versehentlich verschüttet werden, bitte sofort wegwischen.
- Den Beipackzettel aufmerksam lesen und aufbewahren.
- Bitte keine anderen, nicht für die Entkalkung geeigneten Produkte verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE:



ACHTUNG

Verursacht schwere Augenreizung.

Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten

lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Inhalt und Behälter gemäß lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.