

THANK YOU FOR JOINING
THE LUCENT FAMILY

We created this brand and every product within
the range to make the world shine a little brighter.
Starting with your smile.



RECHARGING YOUR
DENTAL ROUTINES

LUCENT

AURORA

UV-C Light Toothbrush Purifier

MANUAL AND WARRANTY

QUICK GUIDE

- Charge the case with the included USB Type-C charger.
- The red indicator light will flash while charging and turn into steady light when the battery is charged.
- Place the toothbrush into the case and close the lid.
- Once the lid is closed, the UV-C light will run for 5 minutes to sterilize the brush and then automatically turn off.
- The UV-C light is turned off when the lid is opened.
- To use the complementary wall hanger, remove the plastic film and stick the plate to the wall.
- A complementary cradle is included to better hold thinner toothbrushes. Use a small screwdriver to change the cradle.

PRECAUTIONS

Read all the instructions before using the product.

- Keep the product away from small children and pets. The case contains Li battery.
- Clean the case with a damp cloth or towel.
- Use the USB charger included in the package.
- Do not drop, sit on or allow the case to be immersed in water.
- Do not disassemble the case. Incorrect reassembly may result in injuries.
- Do not look directly into the UV-C light.
- Do absolutely not try to put the UV-C light on when the lid is open.

SPECIFICATIONS

- Li-ion battery: 3.7V, 500mAh
- Capacity: 1.85Wh
- Input voltage: 5V – 0.5A
- Charging time: ~3 hours
- Battery life: up to 5 weeks (with twice-daily use)

WARRANTY

All Lucent products are made to meet high standards and deliver a great experience. If a manufacturing defect occurs, we offer a one-year warranty from the date of purchase covering defects in materials and workmanship.

To claim the warranty, please present the original purchase receipt, to either the point of purchase or to our customer service.

The warranty does not cover misuse, normal wear and tear, unauthorised repairs or damage caused by external events.

MANUFACTURER

Be Lucent AB, Box 5259, 102 46 Stockholm, Sweden

Website: www.be-lucent.com

Support: support@be-lucent.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SCHNELLANLEITUNG

- Laden Sie das Etui mit dem mitgelieferten USB-C-Ladegerät auf.
- Die rote Kontrollleuchte blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet konstant, wenn der Akku vollständig geladen ist.
- Legen Sie die Zahnbürste in das Etui und schließen Sie den Deckel.
- Nach dem Schließen läuft das UV-C-Licht 5 Minuten, um den Bürstenkopf zu sterilisieren, und schaltet sich dann automatisch aus.
- Das UV-C-Licht schaltet sich ab, sobald der Deckel geöffnet wird.
- Um den beiliegenden Wandhalter zu verwenden, entfernen Sie die Schutzfolie und kleben Sie die Platte an die Wand.
- Eine zusätzliche Halterung liegt bei, um schmalere Zahnbürsten besser zu fixieren. Verwenden Sie einen kleinen Schraubendreher, um die Halterung zu wechseln.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch.

- Halten Sie das Produkt von Kleinkindern und Haustieren fern. Das Etui enthält einen Lithium-Akku.
- Reinigen Sie das Etui mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene USB-Ladegerät.
- Lassen Sie das Etui nicht fallen, setzen Sie sich nicht darauf und tauchen Sie es nicht ins Wasser.
- Öffnen Sie das Etui nicht. Eine unsachgemäße Montage kann Verletzungen verursachen.
- Nicht direkt in das UV-C-Licht schauen.
- Versuchen Sie unter keinen Umständen, das UV-C-Licht bei geöffnetem Deckel einzuschalten.

TECHNISCHE DATEN

- Li-Ionen-Akku: 3,7 V, 500 mAh
- Kapazität: 1,85 Wh
- Eingangsspannung: 5 V – 0,5 A
- Ladezeit: ca. 3 Stunden
- Akkulaufzeit: bis zu 5 Wochen
(bei zweimal täglicher Nutzung)

GARANTIE

Alle Lucent-Produkte werden nach höchsten Standards gefertigt und bieten ein hervorragendes Nutzungserlebnis. Im Falle eines Herstellungsfehlers gewähren wir eine einjährige Garantie ab Kaufdatum, die Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, legen Sie den Original-Kaufbeleg am Kaufort oder bei unserem Kundenservice vor.

Die Garantie deckt keinen unsachgemäßen Gebrauch, normale Abnutzung, unautorisierte Reparaturen oder Schäden durch äußere Einflüsse ab.