

GEBRAUCHSANWEISUNG

baricus

Baricus Akku Druckreiniger 18V



Die Pfeilspitze zeigt auf das Produkt, welches Sie bestellt haben



QVC Art. Nr.: 510453 BK JAX
Red Tools Art. Nr.: RT20680
Hergestellt: 10/2025



QVC Art. Nr.: 510453 BK OAX
Red Tools Art. Nr.: RT20681
Hergestellt: 10/2025

Bitte lesen Sie vor Gebrauch die jeweilige Gebrauchsanweisung

Lieber Kunde/Liebe Kundin

Sollten Sie technische Fragen, Bestellungen- oder Reklamationswünsche haben, kontaktieren Sie bitte unser Service Team.

Telefon:

08261/73139 0

Telefax:

08261/73139 28

Email:

kundendienst@redtools.de

Livechat (Mo.-Fr. 9:00 – 16Uhr)

www.redtools.de

Inverkehrbringer:

Red Tools Germany GmbH & Co. KG, Fellhornstrasse 6, D-87719 Mindelheim

Hergestellt für:

QVC Handel S.á.r.l. & Co. KG, Plockstrasse 30 D-40221 Düsseldorf

Service@Kundenservice.qvc.de

Allgemeine Informationen zu dieser Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanleitung ist Bestandteil Ihres erworbenen Produktes und muss jederzeit vor und während der Benutzung/ Reinigung des Gerätes verfügbar sein. Sie vermittelt Ihnen wichtige Hinweise und Informationen, die zur sicheren Benutzung des Gerätes erforderlich sind! Alle Warnhinweise dienen stets auch Ihrer persönlichen Sicherheit!










Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	S. 2
Allgemeine Gefahrensymbole / Allgemeine Sicherheitshinweise	S. 3
Sicherheit von Personen / Nutzungsvorschriften / Wartungsangaben / Beschreibung	S. 4
Lernen Sie Ihr Produkt kennen	S. 5
Montage der Lanzen	S. 6
Montage Seifenbehälter / Montage Schlauch	S. 7
Multifunktionsdüse	S. 8
Vorbereitungen / Einsetzen des Akkus	S. 9
Inbetriebnahme	S. 10
Mögliche Probleme und Problem-Behebung	S. 11-12
Reinigung Schlauchfilter	S. 13
Reinigung Feinfilter	S. 14
Demontage	S. 15
Technische Daten Grundgerät / Technische Fragen / Reklamation / Ersatzteile	S. 16
Sicherheitshinweise Akku & Ladegerät	S. 17
Hinweise Ladegerät / Umwelteinflüsse	S. 18
Aufladen der Akkus Einzelladegerät	S. 19
Aufladen der Akkus Doppel-Ladegerät	S. 20
Kompatibilität / Ladestandsanzeige am Akku	S. 21
Technische Daten Akkus und Ladegeräte / Reklamation	S. 22
Umwelt und Entsorgungshinweise	S. 23
EU-Konformitätserklärung	S. 24

Im Lieferumfang finden Sie folgenden Inhalt

RT20680 / QVC Art. Nr.: 510453 BK JAX
 1x Akku Druckreiniger Grundgerät
 1x lange Lanze mit 6-Fach Multifunktionsdüse
 1x kurze Lanze mit 6-Fach Multifunktionsdüse
 1x Seifenbehälter
 1x Schlauch 6m inklusive Schlauch-Filter
 1x 4.0Ah Akku
 1x Einzel-Ladegerät

Die folgenden Symbole müssen bekannt sein, bevor die Betriebsanleitung gelesen wird. Lesen Sie die Anleitung vor der Benutzung Ihres Gerätes sorgfältig durch und machen Sie sich mit den Funktions- und Sicherheitshinweisen des Gerätes vertraut.

	Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und Wartungsanleitungen vor der Benutzung durch. Machen Sie sich mit allen Knöpfen und Hebeln vertraut.
	Allgemeines Warnzeichen – Seien Sie aufmerksam und beachten Sie allgemeine Gefahren.
	Warnung vor möglichen elektrischen Gefahren, insbesondere wenn das Gerät in der Nähe von Wasser verwendet wird
	Tragen Sie einen Augenschutz
	Tragen Sie Handschuhe
	Tragen Sie feste Schuhe
	Kein direkter Kontakt mit dem Wasserstrahl
	Das Gerät ist kein Spielzeug. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
	Schalldruckpegel 88 dB

Allgemeine Sicherheitshinweise

- 1. Bedienungsanleitung:** Bevor Sie den Artikel verwenden, lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam durch, um sich mit der sicheren Handhabung des Geräts vertraut zu machen.
- 2. Vorsicht:** Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck und vermeiden Sie unsachgemäßen Gebrauch.
- 3. Arbeitsumgebung:** Verwenden Sie das Gerät nur im Freien oder in gut belüfteten Bereichen. Halten Sie Wasserquellen und Stromanschlüsse voneinander fern.
- 4. Sicherheitsabstand:** Achten Sie auf ausreichend Abstand zu anderen Personen und Tieren.
- 5. Aufbewahrung:** Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.

Sicherheit von Personen

1. **Kinder:** Lassen Sie Kinder nicht mit dem Druckreiniger spielen oder arbeiten. Das Gerät ist kein Spielzeug und kann bei unsachgemäßem Gebrauch zu Verletzungen führen.
2. **Aufsicht:** Personen mit eingeschränkten physischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen.
3. **Körperkontakt:** Halten Sie während des Betriebs Hände, Finger und andere Körperteile vom Wasserstrahl fern, um Verletzungen zu vermeiden.
4. **Schutzausrüstung:** Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, insbesondere Schutzbrille, Handschuhe und feste Schuhe.

Nutzungsvorschriften

1. **Bestimmungsgemäße Verwendung:** Der Akku-Druckreiniger ist ausschließlich für Reinigungsarbeiten mit Wasser geeignet. Andere Nutzungen gelten als zweckentfremdet.
2. **Materialwahl:** Verwenden Sie nur sauberes Wasser. Keine aggressiven Chemikalien oder Lösungsmittel verwenden.
3. **Einsatzbedingungen:** Nur bei geeigneter Witterung, stabiler Wasserquelle und nicht bei Temperaturen unter 0°C verwenden.
4. **Betrieb:** Verwenden Sie das Gerät mit beiden Händen und achten Sie auf sicheren Stand. Lassen Sie den Druckreiniger nach Gebrauch vollständig abkühlen.
5. **Gerätezustand:** Benutzen Sie das Gerät nur im technisch einwandfreien Zustand. Bei Schäden oder Fehlfunktionen sofort außer Betrieb nehmen und überprüfen lassen.

Wartungsangaben






1. **Reinigung:** Entfernen Sie vor der Reinigung den Akku. Spülen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich durch und entfernen Sie Rückstände vom Filter und der Düse.
2. **Trocknung:** Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, entfernen Sie Restwasser aus dem Gerät, dem Schlauch und den Düsen.
3. **Akkupflege:** Laden Sie den Akku regelmäßig auf, auch bei längerer Nichtbenutzung, um eine Tiefentladung zu vermeiden. Hier empfehlen wir Ihnen alle drei Monate den Akku vollständig aufzuladen.
4. **Lagerung:** Lagern Sie den Druckreiniger an einem trockenen, frostfreien Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.

Beschreibung

Der Baricus Akku-Druckreiniger 18 V ist ein leistungsstarkes Reinigungsgerät für vielseitige Anwendungen im Außenbereich. Er arbeitet mit einem maximalen Druck von 24,9 bar und liefert eine Fördermenge von bis zu 5 l/min. Die integrierte Multifunktionsdüse ermöglicht flexible Einsatzmöglichkeiten, während die beiden Lanzen sowie der Seifenbehälter für gründliche Reinigungsergebnisse sorgen.

Lernen Sie Ihr Produkt kennen

1. Grundgerät
2. Sperr-Knopf
3. Akku-Steckplatz
4. Ein-/Aus-Schalter
5. Lanze mit Multidüse (kurz)
6. Lanze mit Multidüse (lang)
7. Multidüse
8. Mengen-Regler Seifenschaum
9. Seifenbehälter
10. Schlauch
11. Schlauchanschluss
12. Filter
13. Schlauchanschluss mit Feinfilter
14. Akku 18 Volt 4Ah (nur bei RT20680)
15. Einzel-Ladegerät (Nur bei RT20680)




Montage der Lanzen




Vorsicht: Achten Sie vor allen Montage-Arbeiten darauf, dass der Akku entnommen wurde!

Montage der Verlängerungen (5 & 6). Je nach Wunsch kann entweder die kurze (5) oder die lange (6) Verlängerung am Grundgerät angebracht werden. Die Montage-Schritte sind dabei identisch.

Stecken Sie die Verlängerung (5 oder 6) (entsprechend der Führungen und Zapfen) fest in den vorderen Teil des Grundgerätes. Sollte dies bei den ersten Montagen problematisch sein, raten wir Ihnen, die entsprechende Verlängerung senkrecht auf den Boden zu stellen und den Druckreiniger anschließend auf die Verlängerung zu drücken. Auf diese Weise lässt sich mehr Kraft ausüben.



Drücken Sie nun die Verlängerung vollständig in die Aufnahme und drehen Sie diese gleichzeitig im Uhrzeigersinn fest.



Die jeweilige Lanze muss hörbar und sichtbar eingerastet sein und fest in dem Druckreiniger sitzen. Kontrollieren Sie dies vor weiteren Montage-Arbeiten.

Montage Seifenbehälter

Den Seifenbehälter (10) können Sie z.B. mit Spülmittel, sanften Reinigungslaugen, Essig, kaltem Wasser oder heißem Wasser (max. 60° C) befüllen.

Verwenden Sie dabei keine scharfen Reinigungsmittel oder Säuren, da diese den Aufsatz-Behälter sowie das Gerät beschädigen!

Um den Behälter-Aufsatz zu benutzen, müssen Sie diesen mit dem Grundgerät verbinden.

Die Montage-Schritte entsprechen hierbei denselben, wie die der zuvor genannten Düse.



links: aufdrehen
Rechts: zudrehen

Der Aufsatz-Behälter verfügt bereits über eine fest montierte Düse, die Sie nicht demontieren können.

Achten Sie sowohl beim Anbringen, als auch beim Entfernen des Behälters darauf, dass dieser richtig mit den Zapfen in die Aussparungen eingesetzt wird und nicht schief sitzt. (Fassungsvolumen: max. 300ml)



Der Aufsatz-Behälter besitzt zudem einen "Mengen-Regler" an der Oberseite. Diesen können Sie nach links oder rechts drehen um somit die Menge an Reinigungsmittel regulieren.

(Dieser kann nicht entfernt werden!)

Montage Schlauch

Verbinden Sie den Schlauch (10) mit dem Druckreiniger, indem Sie den Schlauchanschluss des Schlauchs (11) auf den Schlauchanschluss (13) des Grundgerätes aufstecken. Dieser muss ebenfalls hörbar und sichtbar einrasten, bevor Sie Arbeiten beginnen können! Ziehen Sie die Verbindung nach unten und stecken Sie gleichzeitig den Schlauch auf das Gerät.



6-Fach Multifunktionsdüse

Die Multifunktionsdüse befindet sich bereits fest montiert auf der kurzen sowie auf der langen Lanze. Diese kann nicht entfernt werden.

Der Wasserstrahl lässt sich je nach Wunsch und Verwendungszweck auf 6 verschiedene Stufen einstellen. Die Einstellung lässt sich ändern, indem Sie an der Düsen-Einstellung nach links oder rechts, auf die gewünschte Position drehen. Sie können zwischen folgenden schmalen und breiten Wasserstrahl-Einstellungen wählen:





Sollten Sie die Düsen-Einstellung ändern, wenn die Lanze bereits mit dem Grundgerät verbunden wurde, halten Sie die Lanze mit einer Hand fest. So verhindern Sie ein Herausdrehen der Lanze aus dem Grundgerät.

Ändern Sie die Düsen-Einstellung nicht, während das Gerät in Betrieb ist!


Die verschiedenen Einstellungen sollten wie folgt verwendet werden:



Reinigungsarbeiten



Bewässerungsarbeiten



Vorbereitungen

Verlassen Sie Räumlichkeiten und Innenbereiche.

Überprüfen Sie, dass alle Einzelteile fest und korrekt miteinander verbunden sind, sodass eine reibungslose Funktion gegeben ist.

Kontrollieren Sie, dass die Wasserquelle nicht verunreinigt ist! Nutzen Sie bspw. kein stark verschmutztes, schlammiges, mit Sand oder Rost versetztes Wasser! Verunreinigtes Wasser kann die Funktion des Druckreinigers beeinträchtigen oder das Gerät beschädigen!


Vor dem Einsatz des Druckreiniger nehmen Sie das Ende des Schlauches, das nicht am Druckreiniger befestigt ist und legen es in ein Gewässer (Wassertonne, Bach, Fluss, Wasserbecken usw.). Achten Sie darauf, dass sich der Filter (12) ebenfalls im Wasser befindet!

Einsetzen des Akkus

Setzen Sie bitte den Akku wie vorgesehen in die Akkuaufnahme (3) ein. Sie können diesen einfach aufschieben. Achten Sie darauf, dass der Akku hörbar einrastet.



Um den Akku wieder entfernen zu können, drücken und halten Sie den Sicherheitsknopf, während Sie den Akku herausziehen.




Inbetriebnahme

Nach Berücksichtigung aller Hinweise und nach Abschluss aller Vorbereitungen ist Ihr Druckreiniger einsatzbereit.

Um ihn zu starten, drücken Sie den Sperr-Knopf (2) und halten diesen, während Sie sodann den Ein-/Aus-Schalter (4) anziehen.

Der Sperr-Knopf kann daraufhin wieder ausgelassen und der Druckreiniger in Betrieb genommen werden.



Sobald Sie den Ein-/Aus-Schalter loslassen, stoppt das Gerät.

HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass das Gerät erst ausreichend Druck aufbauen muss und es einige Sekunden dauert, bis das Wasser angesaugt wird!

Wir empfehlen Ihnen, dass Sie vor den Arbeiten mit dem Druckreiniger damit üben und das Gerät kennenlernen.

Beachten Sie bei der Verwendung die Luftzirkulation. Wind kann dazu führen, dass Sie unerwünschte Bereiche absprühen / bewässern.

Sollten Sie Ihren Druckreiniger nicht mit dem mitgelieferten Schlauch nutzen, so ist es möglich, den Druckreiniger an einer Wasserleitung mit Schlauch und Universalanschluss zu verbinden.

Bitte beachten Sie hierbei:

Ist die Wasserzufuhr geöffnet und fließt mit dem Standard-Druck aus dem Schlauch in den Druckreiniger, so entsteht ein Wasserdurchfluss im Inneren des Gerätes und das Wasser tritt automatisch mit dem Leitungsdruck aus der Düse aus.

Mögliche Probleme und ihre Behebung

Staub oder sonstige Verschmutzungen können die Ansaugwirkung Ihres Druckreinigers beeinflussen. Dabei kann es passieren, dass der Schlauch (bspw. In einem Eimer), kein Wasser ansaugt. In diesem Fall bitten wir Sie, den Schlauch des Geräts zuerst über Ihren Hauswasser-Anschluss anzuschließen und den Wasserhahn aufzudrehen. Dadurch wird das Wasser mit Ihrem Haushaltsdruck durch das Gerät fließen und aus der Düse austreten. Starten Sie das Gerät für ein paar Sekunden. Anschließend können Sie den Wasserhahn wieder zudrehen und den Schlauch vom Wasserhahn abziehen.

Das Problem sollte nun gelöst sein und der Druck sich wieder selbstständig aufbauen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Problem	Möglicher Grund	Behebung
Der Druckreiniger schaltet sich von selbst ab.	Der Überlastungsschutz sorgt für ein Ausschalten, da das Gerät überhitzt.	Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen und kontrollieren Sie den Druckreiniger / den Schlauch auf evtl. Verschmutzungen.
	Die Düse ist blockiert.	Entfernen Sie die Düse und kontrollieren Sie, ob das Gerät normal funktioniert. Sollte dies der Fall sein, muss die Düse gereinigt oder ausgetauscht werden.
Die Multi-Düse läuft aus / tropft / sprüht nicht so, wie ausgewählt.	Die Düsen-Einstellung ist nicht vollständig eingerastet.	Kontrollieren Sie, dass das ausgewählte Einstellungs-Symbol direkt auf die Markierung (Pfeil) an der Düse gerichtet ist.
	Die Befestigungsschraube der Multidüse ist gelockert.	Ziehen Sie die Schraube mit einem passenden Sechskantschlüssel fest.

Problem	Möglicher Grund	Behebung
Der Seifenbehälter-Aufsatz kann kein Reinigungsmittel sprühen.	Der Seifenbehälter ist blockiert / verschmutzt.	Reinigen Sie es mit frischem, klarem Wasser.
Kein oder schwacher / unregelmäßiger Wasserdurchlauf	Die Verbindungen (Pumpe-Schlauch / Schlauch – Adapter) sind nicht richtig abgedichtet.	Kontrollieren Sie, ob alle Einzelteile korrekt und passend miteinander verbunden / nicht beschädigt sind.
	Es befindet sich Luft im Gerät / in dem Ansaugschlauch.	Halten Sie den Druckreiniger auf einer max. Höhe von 1,50m und lassen Sie das Gerät ca. 30 Sekunden laufen, ohne währenddessen zu arbeiten.
	Das Ende der Ansaugschlauches ist nicht komplett unter Wasser.	Kontrollieren Sie, ob sich noch genug Wasser im Teich / in der Tonne o.ä. befindet, sodass der Schlauch genügend unter Wasser ist.
	Verschmutzter Schlauch / Filter oder zu stark verschmutztes Wasser	Spülen Sie den Schlauch durch und reinigen Sie die Filter des Gerätes (Siehe S.13 / S.14).
	Es kann kein Vakuum aufgebaut werden, da der Dichtring im Filter (13) fehlt / beschädigt ist	Kontrollieren Sie den Dichtring im Filter und ersetzen Sie ihn ggf. (Siehe S.14)

Reinigung des Schlauchfilters



ACHTUNG:


Um eine gute Funktionsweise zu erreichen und beizubehalten, muss der Druckreiniger und seine Einzelteile regelmäßig gereinigt und kontrolliert werden. Beachten Sie dabei vor allem nachfolgende Aspekte!

Schalten Sie das Gerät zuvor ab und entfernen Sie den Akku!

Filter (12)

Um den Filter zu Reinigen, drehen Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn von der Schlauchverbindung ab. Anschließend spülen Sie den Filter mit klarem Wasser gründlich aus. Überprüfen Sie auch das Schraubgewinde und reinigen Sie es gegebenenfalls. Schrauben Sie nun den Filter wieder auf die Schlauchverbindung, achten Sie hierbei auf einen korrekten Sitz des Gewindes.

Der Filter muss in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, da er anderenfalls verstopfen und Ihr Gerät die gewünschte Leistung nicht mehr erbringen kann.



Reinigung des Feinfilters im Schlauchanschluss

Wir empfehlen Ihnen, den Feinfilter nach jeder Verwendung zu reinigen. Hierfür schrauben Sie die Schlauchverbindung mit Filter (13) gegen den Uhrzeigersinn vom Grundgerät ab.



Drücken Sie den Filter von unten mit einem dünnen stumpfen Gegenstand (z.B. Schraubendreher) nach oben heraus. Gehen Sie hierbei mit mäßigem Druck und ohne Gewalt vor um das Sieb des Filters nicht zu beschädigen.



Reinigen Sie nun den Filter und den Schlauchanschluss mit sauberem, klarem Wasser, etwas Spülmittel kann ggf. hinzugegeben werden.



Legen Sie nach der Reinigung den Filter wieder in den Schlauchanschluss und drücken ihn fest, achten Sie darauf, dass der Dichtungsring korrekt sitzt. Anschließend schrauben Sie den Schlauchanschluss wieder auf das Grundgerät.



Demontage**ACHTUNG:**

Vor der Demontage ist der Akku zu entfernen!

Um die jeweilig montierte Lanze zu demontieren, müssen Sie die Lanze lediglich gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen und aus dem Gerät ziehen.



Den Schlauch entfernen Sie vom Druckreiniger-Aufsatz, indem sie die Schlauchverbindung nach unten und zugleich den Schlauch selbst, vom Gerät abziehen.



Technische Daten Grundgerät

Gerät (Modell):	Druckreiniger 18V mit 4.0Ah Akku und Einzel-Ladegerät M007/RT20680 / QVC Art. Nr.: 510453 BK JAX
Akku Spannung:	18V
Aufsatz Seifenbehälter:	300 ml
Schlauchlänge:	Ca. 6 m
Durchflussrate:	5 L/Min
Druck:	0-24 Bar

Technische Fragen / Reklamationen / Ersatzteile

Unser Service-Personal steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Um Ihr Problem so schnell und unkompliziert wie möglich lösen zu können, gehen Sie bitte wie folgt vor: Halten Sie unsere Artikelnummer bereit. Diese finden Sie auf dem Deckblatt Ihrer Anleitung oder auf Ihrem Gerät. Halten Sie bitte außerdem Ihr (defektes) Gerät griffbereit, um die Fragen des Kundenservices besser beantworten zu können. Haben Sie soeben genannte Informationen und Ihr Gerät zur Hand, melden Sie sich bitte bei unserem Kundendienst am besten telefonisch oder per Livechat zu den unten angegebenen Geschäftszeiten.

Unsere Kontaktdaten:

Email: kundendienst@redtools.de

Mo.-Fr. 09:00-16:00 Uhr (außer an bayrischen Feiertagen)

Telefon: 08261/73 13 9 0

Fax: 08261/73 13 9 28

Livechat: www.redtools.de

Sicherheitshinweise für Akku und Ladegerät

Achtung



Beim Gebrauch von Geräten müssen bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Lesen Sie diese Sicherheits-hinweise daher sorgfältig durch und bewahren Sie diese dort auf, dass Sie jederzeit darauf zugreifen können. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung und oder durch Missachtung dieser Gebrauchsanweisung und dieser Sicherheitshinweise entstehen.

Laden der Akkus

1. Verwenden Sie nur Ladegeräte der Marke Baricus
2. Verwenden Sie ausschließlich die dafür vorgesehenen Akkus der Marke Baricus in Ihren Baricus Elektrogeräten.
3. Halten Sie unbenutzte Akkus fern von Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln und Schrauben, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
4. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit aus dem Akku austritt. Hatten Sie damit Kontakt spülen Sie die Stelle mit Wasser ab und suchen Sie bei Augenkontakt zusätzlich ärztliche Hilfe auf.
5. Unsere Akkupacks sind sorgfältig aufgebaut und verfügen über mehrstufige Sicherheitsvorrichtungen.
6. Vermeiden Sie unsachgemäße Handhabung, da dies zu Zellschäden führen kann.
7. Untersuchungen zeigen, dass falsche Nutzung und mangelnde Pflege Hauptursachen für Schäden bei Akkus sind.

Hinweise zum Akku

1. Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme auf.
2. Vermeiden Sie tiefe Entladungszyklen, um die Akkuleistung zu optimieren.
3. Lagern Sie den Akku kühl und mindestens zu 30% geladen.
4. Ersetzen Sie den Akku, wenn seine Leistungsfähigkeit auf 50% des Neuzustands abfällt.
5. Werfen Sie verbrauchte Akkus nicht ins offene Feuer oder ins Wasser!
6. Vermeiden Sie Überlastung und Beschädigungen.
7. Ersetzen Sie Akkus, die aus über einem Meter Höhe gefallen sind oder starken Stößen ausgesetzt waren, unverzüglich, auch wenn das Gehäuse unbeschädigt erscheint.
8. Beachten Sie die Entsorgungshinweise.
9. Das Akku und Ladegerät nicht Spritzwasser, offenen Flammen oder Regen aussetzen und halten Sie diese von anderen Wärmequellen fern.

Hinweise zum Ladegerät und dem Ladevorgang

1. Beachten Sie die angegebenen Daten auf dem Typenschild des Ladegeräts. Schließen Sie das Ladegerät nur an die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung an.
2. Schützen Sie das Ladegerät und die Leitung vor Beschädigung und scharfen Kanten. Beschädigte Kabel sind unverzüglich durch einen Elektrofachmann auszutauschen.
3. Ladegerät, Akkus und Akkugerät vor Kindern schützen.
4. Keine beschädigten Ladegeräte verwenden.
5. Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme auf. Vermeiden Sie tiefe Entladungszyklen, um die Akkuleistung zu optimieren.
6. Lagern Sie den Akku kühl und mindestens zu 40% geladen. Ersetzen Sie den Akku, wenn seine Leistungsfähigkeit auf 50% des Neuzustands abfällt
7. Vermeiden Sie Überlastung und Beschädigungen.
8. Ersetzen Sie Akkus, die aus über einem Meter Höhe gefallen sind oder starken Stößen ausgesetzt waren, unverzüglich, auch wenn das Gehäuse unbeschädigt erscheint.
9. Beachten Sie die Entsorgungshinweise.

Schutz vor Umwelteinflüssen

1. Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung und eine Schutzbrille.
2. Schützen Sie Ihr Akkugerät und das Ladegerät vor Feuchtigkeit und Regen. Dieses kann zu gefährlichen Beschädigungen der Batteriezellen führen.
3. Das Akkugerät und das Ladegerät nicht im Bereich von Dämpfen und brennbaren Flüssigkeiten verwenden.
4. Ladegerät und Akkugeräte nur im trockenen Zustand und einer Umgebungstemperatur von 10-40°C verwenden und lagern.
5. Bewahren Sie den Akku nicht an Orten auf, die eine Temperatur von über 40° C erreichen können, insb. nicht in einem in der Sonne geparkten Kraftfahrzeug.
6. Schützen Sie Ihre Akkus vor Überhitzung, Überlastung, Überladung oder Sonneneinstrahlung. Dieses führt zur Überhitzung und zur Zellschädigung. Laden oder arbeiten sie keinesfalls mit Akkus welche überhitzt wurden. Ersetzen sie diese!
7. Verhindern Sie, dass der Lithium-Ionen-Akku gefriert. Akkus, welche länger als 60 Minuten unter 0°C gelagert wurden, sind zu entsorgen.
8. Vorsicht beim Umgang mit Akkus in Bezug auf elektrostatischer Ladung: elektrostatische Entladungen führen zu Schäden an der Schutzelektronik und den Akku-Zellen! Vermeiden Sie daher elektrostatische Aufladung und berühren Sie niemals die Akku-Pole

Einzel / Doppelladegerät


Da viele unserer Kunden sowohl Einzel- als auch Doppelladegeräte verwenden, erklärt diese Anleitung, wie beide Ladegerätetypen verwendet werden. **Bitte beachten Sie, dass Sie das im Lieferumfang angegebene Ladegerät erhalten!**

Aufladen der Akkus



Der Akku muss vor der ersten Inbetriebnahme vollständig aufgeladen werden. Der Akku muss im Allgemeinen neu aufgeladen werden, bevor er völlig entladen ist, da sonst die Akkukapazität schnell nachlässt.

Einzel-Ladegerät



Stecken Sie den Netzstecker (1) des Ladegerätes (2) in eine handelsübliche 220/230 Volt Steckdose. An der Ladestandanzeige (4) leuchtet nun ausschließlich das rote Licht. Schieben Sie den Akku (3) in Pfeilrichtung auf das Ladegerät (2) bis dieser hörbar einrastet.

Folgendes wird während dem Ladevorgang angezeigt:

Das rote Licht (4) des Ladegerätes leuchtet durchgehend und das grüne Licht (5) blinkt. Sobald der Akku voll aufgeladen ist erlischt das rote Licht (4) und das grüne Licht (5) leuchtet dauerhaft. Ihr Akku ist nun voll geladen. Bitte entnehmen Sie diesen aus dem Ladegerät.




Zum Entnehmen des Akkus drücken Sie den Entriegelungsknopf (6) nach unten und ziehen gleichzeitig den Akku in Pfeilrichtung aus dem Ladegerät!

Wenn beim Ladevorgang die grüne und rote Lampe zusammen blinken ist der Akku defekt. Bitte wenden Sie sich an den Service. Sollte beim Einstecken des Ladegerätes in die 220/230 Volt Steckdose die rote Lampe blinken ist das Ladegerät überhitzt oder die Umgebungstemperatur zu hoch. Bitte lassen Sie das Ladegerät abkühlen.



Doppel-Ladegerät



Stecken Sie den Netzstecker (1) des Ladegerätes (2) in eine haushaltsübliche 220/230 Volt Steckdose. An der Ladestandanzeige (4) leuchtet nun ausschließlich das rote Licht. Schieben Sie den Akku (3) in Pfeilrichtung auf das Ladegerät (2) bis dieser hörbar einrastet .

Folgendes wird während dem Ladevorgang angezeigt:

Das rote Licht (4) des Ladegerätes leuchtet durchgehend und das grüne Licht (5) blinkt. Sobald der Akku voll aufgeladen ist erlischt das rote Licht (4) und das grüne Licht (5) leuchtet dauerhaft. Ihr/e Akku/s ist/sind nun voll geladen. Bitte entnehmen Sie diesen/diese aus dem Ladegerät.



Zum Entnehmen des Akkus drücken Sie den Entriegelungsknopf (6) nach unten und ziehen gleichzeitig den Akku in Pfeilrichtung aus dem Ladegerät!

Wenn beim Ladevorgang die grüne und rote Lampe zusammen blinken ist der Akku defekt. Bitte wenden Sie sich an den Service. Sollte beim Einstecken des Ladegerätes in die 220/230 Volt Steckdose die rote Lampe blinken ist das Ladegerät überhitzt oder die Umgebungstemperatur zu hoch.



Bitte lassen Sie das Ladegerät abkühlen.
Verwenden Sie **nur Akkus der Marke Baricus**

Doppel-Ladegerät



Ihr Doppelladegerät verfügt zusätzlich über einen USB-Anschluss (7) und einen USB-C-Anschluss (8), die es Ihnen ermöglichen, andere Geräte mit USB- und USB-C-Ladekabeln aufzuladen.

Kompatibilität


Mit dem Einzelladegerät sowie dem Doppelladegerät können Sie folgende Baricus-Akkus aufladen:



Sollten Sie weitere Fragen haben oder einen hier nicht abgebildeten Akku haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service. Die Adresse finden Sie auf dem Deckblatt (Seite 1).

Ladestandsanzeige am Akku

Der Ladestand des Akkus selbst kann jederzeit abgelesen werden, indem Sie den kleinen Kontrollknopf (a.) neben der Balkenanzeige (b.) drücken. Leuchten alle vier Balken, ist Ihr Akku voll geladen. Leuchtet nur noch ein Balken, laden Sie den Akku spätestens dann erneut auf!



Achtung: Die Balkenanzeige ist **IMMER** rot. Je nachdem wieviel Balken angezeigt werden ist der Akku bei 1 Balken 25%, 2 Balken 50 % usw. geladen.

Bezeichnung:	Einzel-Ladegerät	Doppel-Ladegerät
RT-Nummer:	RT20549	RT20604
Serien-Nummer:	PLCP-001A-01	PLCP-020
Eingang/Input:	220-240 VAC 50-60Hz 70W	220-240 VAC 50Hz 260W
Ausgang/Output:	20Vd.c. 2.4A	20Vd.c. 2 x 4.5A
USB Ausgang/Output:		5V. 2.4 A
USB-C Ausgang/Output:		5V. 2.4 A
USB/USB-C Zusammen:		5V. 1 A
Bezeichnung:	Akku 18 Volt 2 AH	Akku 18 Volt 4 AH
RT-Nummer:	QV90500	QV90501
Serien-Nummer:	PLBP-018A 08	PLBP-018A-2P 08
Volt:	18 Volt	18Volt
Wh:	36Wh	72Wh
Batterie Typ:	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen

Technische Fragen / Reklamationen / Ersatzteile

Unser Service-Personal steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Um Ihr Problem so schnell und unkompliziert wie möglich lösen zu können, gehen Sie bitte wie folgt vor: Halten Sie unsere Artikelnummer bereit. Diese finden Sie auf dem Deckblatt Ihrer Anleitung oder auf Ihrem Gerät. Halten Sie bitte außerdem Ihr (defektes) Gerät griffbereit, um die Fragen des Kundenservices besser beantworten zu können. Haben Sie soeben genannte Informationen und Ihr Gerät zur Hand, melden Sie sich bitte bei unserem Kundendienst am besten telefonisch oder per Livechat zu den unten angegebenen Geschäftszeiten.

Unsere Kontaktdaten:

Email: kundendienst@redtools.de

Mo.-Fr. 09:00-16:00 Uhr (außer an bayrischen Feiertagen)

Telefon: 08261/73 13 9 0

Fax: 08261/73 13 9 28

Livechat: www.redtools.de

Umwelt und Entsorgungshinweise



Leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Führen Sie auch die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu. Bitte entsorgen Sie diese umweltgerecht über die Ihnen bekannten Sammelsysteme oder Recyclinghöfe.

Entsorgen Sie das Elektrogerät am Ende dessen Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. **Entfernen Sie vor der Entsorgung den Akku !**

Entsorgen Sie den Akku gemäß den örtlichen Bestimmungen. Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle Bürger dazu verpflichtet sind, Batterien und Akkus ausschließlich über den Handel oder die speziell dafür eingerichteten Sammelstellen zu entsorgen (gesetzliche Rückgabepflicht). Handel und Hersteller sind verpflichtet, diese Batterien zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu verwerten oder als Sondermüll zu beseitigen (gesetzliche Rücknahmepflicht).



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen (Wertstoffhöfe) entsorgt werden.



Achtung

Bitte beachten Sie, dass die Batterie / der Akku nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abgegeben werden darf bzw., dass bei nichtvollständig entladenen Batterien, Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden muss.



EU-Konformitätserklärung

Dokument:

Nr.20250901-2

Repräsentant:
KG

Red Tools Germany GmbH & Co

Fellhornstrasse 6
D-87719 Mindelheim/Deutschland

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass diese Produkte mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt.

Produktidentifikation:

Druckreiniger: RT20680 /
QVC Art.Nr. 510453 BK JAX / PLQP-7029 / M007

CE Direktive LVD 2014/35/EU:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019
+A14:2019+A2:2019+A15:2021:A16:2023
EN 60335-2-54:2008+A11:2012+A1:2015
+A12:2021+A2:2021
EN 62233:2008
SGS-Technical Service

EMC Direktive 2014/30/EU
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021



Akku: QV90500 / PLBP-018A 08

EMC Direktive 2014/30/EU
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Sicherheitsanforderung Batterien
EN 62133-2017+A1 : 2021
TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd

Ladegerät: RT20549 - PLCP-001A-01

EMC
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1
EN 61000-3-3:2013+A1+A2

CE Geräte Sicherheit
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15
EN 60335-2-29:2021+A1
EN 62233: 2008
TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.

Led Norm: EN 62471-2008

LVD Richtlinie 2014/35/EU

REACH (EC) 1907/2006

ROHS Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) in Anlehnung an (EU) 2015/863

Mindelheim, den 01.09.2025



Geschäftsführer: Ottmar Ullrich